

位置図

終点 阿南市椿町庄田9番1地先

供用開始区間 L=40.0m

起点 阿南市椿町庄田8番19地先

阿南市